FALCON / FALCON XL [팔콘]

제품 설치 높이 확인

FALCON : 3.5m ~ 7m
FALCON XL : 2m ~ 3.5m

* 설치 높이에 적합한 제품을 선택해 주시기 바랍니다

각도 조절 방법

아래 설치 높이 및 각도에 따른 감지 영역 확인 후 각도 조정

FALCON
설치 높이 : 5 m



FALCON
설치 높이 : 3.5 m



FALCON XL
설치 높이 : 2.5 m



* 모든 감지 영역은 최적의 컨디션에서 작성되었으며 필드 사이즈는 9입니다

각도 확인 방법

벽면 고정시



천장 고정시



참고 사항

· FALCON은 레이더 센서이며, 레이더는 움직임을 감지합니다. 따라서 감지 영역 내에 있더라도 움직임이 없으면 신호가 떨어집니다.

· 필요에 따라, 홀드 타임(최대 9초)을 설정해서, 최초 감지 후 설정된 시간만큼 출력을 유지할 수 있습니다.

· 차량만 감지하기 위한 필터값을 설정하면, 자동문으로 진입하는 차량이 아닌 교차 진행 차량을 무시하는 기능이 강화됩니다.

· 센서의 각도는 반드시 15°~45° 사이에서 고정되어야 합니다.

리모컨 세팅 방법

· 아래와 같이 네 가지 단계로 세팅합니다.

1 자물쇠 열림 버튼 ▶ **2** 기능 버튼 ▶ **3** 각 기능 버튼의 설정 값 ▶ **4** 자물쇠 잠금 버튼 2번

1 자물쇠 열림 버튼

2 기능 버튼

감지영역 : 감지 영역의 크기 조절

홀드타임 : 출력 유지 시간 설정

출력선택 : 리모컨으로 접점 변경

방향선택 : 단방향 또는 양방향 설정

감지필터 : 사람과 차량을구분하기 위한 값 설정
(차량만 감지하기 위해서는 4, 5 또는 6으로 설정)

3 각 기능 버튼의 설정 값

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
감지영역	XXS	XS	S	>	>	>	>	L	XL	XXL
홀드타임	0.5 s	1 s	2 s	3 s	4 s	5 s	6 s	7 s	8 s	9 s
출력선택		A	P					A = 활성 출력 (릴레이 활성화 감지) P는 = 수동 출력 (릴레이중인 경우 없음 감지)		
방향선택		bi	uni	uni AWAY				bi = 양방향 감지 uni = 센서 방향으로부터 단방향 감지 uni AWAY = 센서의 반대 방향으로부터 단방향 감지		
감지필터		1	2	3	4	5	6			

4 자물쇠 잠김 버튼 2번

초기화 방법

리모컨 열림 버튼 ▷ 마술봉 버튼 ▷ 9